

Grille fausse coupure 150² - 700 Cycles

Raccordement

Arrivée réseau (700 cycles) : 50-150²
Départ réseau (700 cycles) : 1 raccordement 50-150²
et 1 raccordement 50-95²
Dérivations : 3 branchements triphasés 35²
à perforation d'isolant



Fonction	Référence	Nom. ERDF
Fausse-Coupure 150 ² 700 cycles	0540.366	69.80.042

Réalimentation	Fixation	Schéma électrique
Sans	Fixation en 4 points sur bossage avec écrou	<p>The schematic diagram shows a horizontal busbar with a 150² input on the left, an M8 terminal in the middle, and three 35² outputs on the right. Below the busbar, there are three downward-pointing arrows labeled 35², 35², and 95². At the far right, there is a downward-pointing arrow labeled 150².</p>